

A **9001**-es PIN kód megadásával egy olyan egyszerűsített programozási menübe tudunk belépni, amely csak a legszükségesebb menüpontokat tartalmazza egy szekcionált kapu hajtóművének beállításához.

